2012.1

取扱説明書
キングピンロック
品番：＃１４１５２５００　型式：ＫＰＬ－ＹＬ

１，使用方法

①キーシリンダーを保護しているゴムキャップを取り外し、キーシリンダーに鍵を挿入して下さい。
②シャフトからキーシリンダーが外れるまで鍵を反時計回転方向に回して下さい。続いて、本体からシャフトを抜いて下さい。
③本体をキングピンに取り付けて下さい。
④本体にシャフトを挿入し、キングピンから外れない事を確認して下さい。
⑤キーシリンダーとシャフトの切り欠き部分を合わせて挿入して下さい。
⑥鍵をキーシリンダーに挿入し、時計回転方向に鍵の回転が止まるまで回して締め込んで下さい。最後に、反時計回転方向に少し回して、鍵をキーシリンダーから抜いて下さい。
⑦キングピンに本機が確実に固定されている事を再確認して下さい。

２，注意事項

⚠**注意**（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本機の鍵の複製は当社では出来ません。**スペアキーは大切に保管**して下さい。
②本機はトラクター（トレーラーヘッド）等の盗難を予防する機器です。その他の用途には使用しないで下さい。
③本機を使用して盗難、事故、事件が起きても、当社では一切責任を負う事は出来ません。ご了承下さい。
④本機のサイズに合わないキングピンには、無理に使用しないで下さい。
⑤本機に破損箇所がある場合は、使用しないで下さい。
⑥本機の改造、溶接等はしないで下さい。
⑦本機を使用しない時は、風雨に当たらない乾燥した場所で保管して下さい。
⑧ネジ、キーシリンダー部には、定期的に注油を行なって下さい。
⑨キーシリンダーに他の鍵を無理に挿入しないで下さい。**キーシリンダー破損**の原因になります。
⑩本機使用中に雨等で濡れた場合は、布等で水気を拭き取り、乾燥させて下さい。
⑪ネジ部にゴミやスラッジが付着していると、**ネジ山が破損**する恐れがあります。鍵の回転に違和感がある場合は、無理に回さず、ネジをチェックして下さい。

株式会社パーマンコーポレーション

〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００